MANUAL DE INSTRUCCIONES

Batidora de mano Mod: MP-1000SX

Gracias por elegir esta batidora de mano GRUNKEL. Para un mejor funcionamiento del producto, por favor lea este manual cuidadosamente antes de usarlo. Por favor, guarde este manual de instrucciones tras leerlo para futuras consultas.

PARTES DE LA UNIDAD

1. VELOCIDAD I
2. VELOCIDAD II
3. CUERPO DEL MOTOR
4. CUCHILLAS BATIDORAS
5. VASO MEZCLADOR

Este producto está diseñado y fabricado para alcanzar los mas altos standards de calidad, funcionalidad y diseño, Esperamos que disfrute las cualidades de este aparato.

PRECAUCION

Por favor, lea cuidadosamente estas medidas de seguridad antes de utilizar este aparato por primera vez.

- Las cuchillas son cortantes , tenga cuidado y no las manipule sin antes asegurarse que la batidora está desenchufada

- Desenchufe siempre la batidora cuando no esté en funcionamiento y antes de desmontarla, limpiarla y guardarla.
- Esta batidora debe mantenerse siempre fuera del alcance de los niños y de personas discapacitadas
- NUNCA sumerja el cuerpo del motor (3) en agua ni lo ponga bajo el grifo.
- No manipule el interior del aparato, no intente repararlo usted mismo, acuda a un servicio técnico especializado. No manipule, cambie o corte el cable de corriente usted mismo. Es peligroso para su integridad personal.
- Si el cable suministrado con la batidora se dañara, debe ser reemplazado por el fabricante o por su servicio técnico oficial para evitar posibles daños.
- Antes de enchufarlo, asegúrese que el voltaje es el correcto y que corresponde al impreso en la parte trasera del aparato.
- No manipule la batidora si tiene el cable ó enchufe dañado, no lo manipule usted mismo o podrá perder el derecho a la garantía. Envíe la batidora al servicio técnico autorizado mas cercano para su examen, reparación o ajuste de los mecanismos eléctricos.
- Debe mantener una supervisión mas cercana de la batidora cuando al utilizarla haya niños o personas discapacitadas o incapaces cerca de ella.
- Esta batidora es solamente para uso en interior y doméstico.
- No deje que el cable contacte con superficies calientes, incluyendo hornos, vitrocerámicas y similares.
- No sitúe la batidora cerca de hornillos eléctricos, hornos ó cualquier fuente de calor ya que esto podría sobrecalentar el aparato.
- Asegúrese que todos los componentes de la batidora estén secos antes de guardarla en un lugar limpio Para desconectar totalmente la batidora, tire del cuerpo del enchufe. Nunca desenchufe tirando del cable.
- No utilice la batidora por un tiempo prolongado ya que puede dar lugar a averías.
- Nunca deje la batidora sola cuando esté encendida.

USO DE LAS VELOCIDADES

Pulse el interruptor (1) para batir en velocidad normal. Si quiere aumentar la velocidad, pulse el interruptor (2) y active una velocidad mas rápida. Puede usar también esta velocidad (2) desde el primer momento para batidas instantáneas. Puede saltarse el Paso (1)

FUNCIONAMIENTO

La batidora es perfecta para preparar salsas, sopas, mayonesa y papillas para bebés. Además puede preparar también batidos y bebidas.

1. Introduzca el cuerpo del motor (3), parte superior de batidora, en la pieza de las varillas de la batidora (4) y gire hasta que oiga el clic y note que está perfectamente encajada.
2. introduzca la batidora en el vaso, y pulse velocidad I o velocidad II según convenga a los

alimentos a triturar o batir
3. para desmontar la batidora, gire las dos partes y tire hacia fuera para separarlas.

Puede usar la batidora con otro vaso u otro recipiente, también puede batir o triturar alimentos mientras cocina, en este caso, retire del fuego el recipiente mientras bate su interior para evitar que la batidora pueda quemarse.
Introduzca la batidora en los recipientes con alimentos antes de ponerla en marcha. Actívela cuando las cuchillas estén ya dentro del recipiente para evitar que salpique y, en caso de estar cocinando, que pueda quemarse.

Crema batida (nata batida o montada)
Introduzca en el vaso 400 ml de nata para montar muy fría (min. 33% de materia grasa)
Comience con velocidad I, mientras se monta aumente a velocidad II

Clara montada
Introduzca en el vaso la clara de huevo (máximo 4 claras)
Comience con velocidad I y mientras se monta aumente a velocidad II

LIMPIEZA
Limpie el cuerpo del motor (3) con un paño húmedo.
Las demás piezas pueden ser lavadas con detergente e incluso las puede lavar en lavavajillas. ¡**Precaución**! Las cuchillas son muy puntiagudas. Tenga cuidado mientras esté limpiando la batidora para evitar cortes y daños.

CUIDADO!!
Esta batidora no debe ser usada por personas discapacitadas ni niños sin la supervisión de un adulto.
Este aparato no es un juguete. Por favor, cuide que los niños no lo utilicen como tal.
Desconecte siempre la batidora cuando no esté en uso y cuando esté fuera de la supervisión de un adulto.
No la utilice cerca del agua y cuando la lave o la enjuague, desenchúfela antes.
Si el cable está dañado, no intente repararla usted mismo. Contacte con el servicio técnico oficial y autorizado**.**

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO
Cuando use la batidora, no la tenga en funcionamiento por un tiempo prolongado ya que puede dar lugar a avería del aparato. **TENGA EN CUENTA QUE ESTA BATIDORA ES,**

UNICAMENTE, PARA USO DOMÉSTICO. NO apta para uso profesional prolongado. El uso profesional y prolongado podría causar daños en el motor.

AVISO:

1. La batidora está dirigida a uso doméstico.
2. No la utilice para uso comercial. De este modo, la garantía quedaría invalidada.

IMPORTANTE--MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA SU USO

PRECAUCIÓN: Por su seguridad, para reducir el riesgo de cortocircuito eléctrico, no abra ni quite las piezas interiores del producto. No haga ningún desmontaje de este artículo. Entregue el producto para su reparación al servicio técnico oficial. En caso que el artículo presente algún síntoma de manipulación ajena al servicio técnico oficial el aparato quedaría fuera de garantía.

Eliminación de la unidad

Normas sobre los residuos de los aparatos eléctricos según la directiva DIRECTIVA RAEE 2002/96/EC. Este símbolo significa que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que debe ser devuelto al distribuidor, o entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos o electrónicos, o llevarlo a un punto de recogida habilitado a tal fin con objeto de que sus componentes sean reciclados y no se mezclen con la basura doméstica. También puede avisar al servicio de recogida de su municipio para que sea recogido y tratado de la forma correspondiente, siguiendo las instrucciones de protección al medio ambiente o para que le aconsejen como hacerlo

Este manual es fiel reproducción en cuanto a características, funcionamiento y cosmética del producto que usted ha adquirido salvo error de imprenta o tipográfico.

La especificación, funcionamiento y características de este aparato están sujeto a cambios sin previo aviso.

RoHS

IMPORTADO POR:

CIF: B-41241381

TLF. ATT. AL CLIENTE 902 110 909 www.grunkel.com

TARJETA DE GARANTIA

SERVICIO POSTVENTA DE ELCTRONICA S.L.
Fax: 954 183 143
E-mail: incidencias@spvelectronica.com

GARANTIA

Servicio Postventa de Electrónica S.L.
C/ Lonja, 1. P.I. PISA
41927 Mairena del Aljarafe
Sevilla

NORMAS DE GARANTIA OFICIAL GRUNKEL

SERVICIO POSTVENTA DE ELECTRONICA S.L. emite el presente documento como garantía de calidad del producto que ha adquirido en los términos legalmente establecidos durante un periodo de dos años a partir de la fecha de la compra, por lo que se recomienda guardar el ticket o factura de compra original.

Esta garantía cubre la reparación de aparato por cualquier fallo causado por defectos de fabricación. No cubre las deficiencias o desperfectos ocasionados por negligencias, golpes, mal uso o manipulaciones indebidas, tensión o instalación incorrecta efectuada por instaladores ajenos al Servicio Técnico autorizado o por un Servicio Técnico No Autorizado. Tampoco cubre materiales sometidos a desgaste por su uso normal.

Ante incidencias que justifiquen el uso de esta garantía, se optará por la reparación, en los términos legalmente establecidos.

Esta garantía quedará invalidada:

- Si no se presenta el ticket o factura de compra original del aparato
- Si se modifican, alteran o sustituyen alguno de los datos de la misma, del justificante o ticket de compras.
- Si se manipulan o reparan tanto, el número o modelo, el número de serie o el propio aparato garantizado sin conocimiento del Servicio Técnico autorizado.
- Si carece de la firma o sello del establecimiento donde se ha adquirido.

Ante cualquier incidencia que pudiera surgir, podrá dirigirse al establecimiento donde lo ha adquirido o al Servicio Técnico oficial llamando al número que se menciona a continuación.
Atención al Cliente:
Tfno: 902 110 909
e-mail: incidencias@spvelectronica.com

TARJETA DE CONTROL PARA EL CLIENTE

Marca_____No. de serie_____
Modelo_____Fecha de compra_____
Género adquirido en_____

Firma del distribuidor

TARJETA DE CONTROL PARA REMITIR POR CORREO

Marca_____No.de serie_____
Modelo_____Fecha de compra_____
Nombre del comprador_____
Dirección _____
Población _____Provincia_____
Teléfono _____Adquirido en _____

Firma del distribuidor

Firma del usuario

IMPORTANTE: Rellene todos los datos antes de enviarla